



## Venttiili sijaitsee

### Asennus

- Varmista, että kannen ja läpän tiivisteet (2,3) ovat paikoillaan ja kansi tiiviisti kiinni.
- Asennus vaakasuoraan, virtaus nuolen suuntaan.

### Asennus padotusventtiiliksi

- Avaa padotusventtiili huoneen vesipistettä käytettäessä.
- Padotusventtiili saa olla auki vain viemäriverisiä laskettaessa.

### Asennus väestösuojaan

*Padotuskorkeuden yläpuolella, käyttö normaaliaikana*

- Avaa venttiilin kansi ja kiinnitä läpän lukitussokka (1) paikoilleen.

- Sulje kansi tiiviisti ja nosta painimen lukittu läppä yläasentoon kääntämällä käsipyörää vastapäivään. Tarvittaessa venttiili suljetaan kääntämällä käsipyörää myötäpäivään.

### *Padotuskorkeuden alapuolella*

- Tulee toimia kuten normaali padotusventtiili

### Asennus peruskaivoon tai vastaavaan

- Venttiilin on oltava aina auki.

### Huolto

- Tiivisteiden kunto ja läpän toiminta on tarkistettava normaaliaikana vähintään kerran vuodessa sekä suojautumiseen valmistauduttaessa.

## Saint-Gobain PAM

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA | Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI  
Puh. 0207 424 600 | etunimi.sukunimi@saint-gobain.com | info.pamline@saint-gobain.com

Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa [pamline.fi](http://pamline.fi)